

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Modelo: CM700



Smart-tek

MEDIDAS DE SEGURIDAD

SIGA LAS INDICACIONES AL UTILIZAR ARTEFACTOS ELÉCTRICOS

01. Este producto solo puede ser utilizado por niños mayores de 8 años, siempre y cuando, sean supervisados por un mayor.
02. La limpieza y el mantenimiento de la cafetera no deben ser realizados por niños menores de 8 años.
03. La cafetera puede ser utilizada por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas si se les han dado las instrucciones necesarias sobre el uso del producto y entienden los peligros involucrados.
04. Los niños no deben jugar con el producto.
05. Si el cable de alimentación está dañado, acuda al servicio técnico autorizado para que el mismo lo reemplace.
06. Este aparato fue diseñado sólo para uso doméstico.
07. Antes de conectar la cafetera a la corriente eléctrica, verifique que el voltaje especificado en el producto sea igual al de su hogar. Si no es el mismo, contáctese con el servicio técnico autorizado.
08. Este aparato posee un enchufe con descarga a tierra; asegúrese de que el tomacorriente de su casa esté bien conectado a tierra.
09. Desenchufe el producto cuando no esté en uso.
10. No deje el cable suspendido en el borde de una mesa o mesada, ni sobre superficies calientes.
11. No coloque el producto cerca o sobre mecheros, tampoco sobre superficies calientes.
12. Use el producto sobre una superficie firme y lisa, lejos del alcance de los niños.

CONOZCA SU CAFETERA

Partes del Producto

1. Tapa
2. Depósito de agua
3. Jarra
4. Botón encendido
5. Manija
6. Filtro



13. No sumerja el cable, el enchufe o la cafetera en ningún líquido.
14. Vierta el café lenta y cuidadosamente para evitar posibles derrames o quemaduras.
15. Nunca deje la jarra vacía sobre la superficie de calentamiento, ya que podría agrietarse. Tampoco coloque la jarra caliente sobre superficies frías.
16. No toque las superficies calientes, solo utilice la manija de la jarra o el botón de encendido.
17. Nunca use el aparato si la jarra presenta signos de grietas o si tiene la manija suelta o debilitada.
18. El uso de accesorios no recomendados por el fabricante podría dañar el equipo.
19. Desconecte del tomacorriente cuando el aparato no esté en uso y antes de limpiarlo. Antes de poner o quitar las piezas, y antes de limpiar el aparato, deje que el mismo se enfríe.
20. Asegúrese de que la tapa esté bien cerrada y no la abra mientras la cafetera esté funcionando.
21. No utilice el aparato para otro uso que no sea el indicado.
22. No utilice la cafetera en el exterior.
23. Evite salpicaduras en el conector.
24. Existe riesgo de potenciales lesiones por el mal uso, sea precavido.
25. La superficie del elemento calefactor está sometida a calor residual luego del uso, evite el contacto con la misma.

ANTES DEL PRIMER USO

1. Quite todos los envoltorios.
2. Verifique que el producto tenga todos los accesorios.
3. Llene el depósito hasta el nivel máximo, indicado con la marca MÁX, y deje salir el agua caliente sin colocar café en el filtro. Repita este procedimiento varias veces.
4. Limpie y seque todas las piezas como se indica en el apartado de Limpieza y mantenimiento.

MODO DE USO

1. Conecte el enchufe al tomacorriente.
2. Llene la jarra con agua fría.
3. Abra la tapa y llene el depósito hasta el nivel deseado. No exceda el nivel máximo.
4. Coloque el filtro y use una cuchara dosificadora para agregar el café molido dentro.
5. Ponga la jarra en la cafetera.
6. Cierre la tapa y coloque el botón de encendido en la posición 1. La tapa de la jarra debe estar cerrada para desbloquear la función de detención de goteo.
7. Una vez que se termine de hacer todo el café, el mismo se mantendrá caliente gracias a la placa calefactora donde se apoya la jarra. Para mantener el aroma del café, le recomendamos no mantener el café caliente por más de una hora.

TIPS IMPORTANTES

1. Limpie la cafetera regularmente como se describe en el apartado de Limpieza y mantenimiento.
2. Almacene el café molido en un lugar fresco y seco. Después de abrir el paquete, vuelva a cerrarlo herméticamente y guárdelo en la heladera para mantener sus propiedades.
3. Para lograr un sabor óptimo, compre granos de café y muélalos al momento de preparar el café.
4. No reutilice el café. Una vez preparado el café, debe limpiar el filtro y desechar los residuos.
5. No recaliente el café

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

1. Antes de limpiar la cafetera, déjela enfriar por completo y luego desconéctela de la toma de corriente.
2. Nunca sumerja el cuerpo de la cafetera o el cable en agua, ni permita que la humedad entre en contacto con estas partes.
3. Limpie el cuerpo con un paño suave o húmedo, nunca use limpiadores abrasivos. No sumerja la base de alimentación en agua u otro líquido.
4. Limpie todas las partes desmontables bajo el grifo, con agua y detergente.

Smart-tek



| smart_tek



| smarttekARG



| smart.tek.argentina



| www.smart-tek.com.ar