

Manual de Instrucciones



IDEAL
AUTOS

Smart-tek

Aspiradora
de Mano
modelo: HV121






BATERÍA
RECARGABLE



SIN
BOLSA




ASPIRA
RINCONES



ESTE PRODUCTO NO INCLUYE CARGADOR

Lea atentamente estas instrucciones antes de utilizar el producto y consérvelas correctamente.

INTRODUCCIÓN




- 1 • Filtro Hepa
- 2 • Recipiente para polvo
- 3 • Botón de encendido / apagado
- 4 • Puerto de desvío
- 5 • Disipador de calor
- 6 • Mango / Agarre
- 7 • Puerto de carga

Accesorios



Cepillo
para piso






Cable
de carga



Boquillas
multifunción

FUNCIONAMIENTO


- 1• Conecte el cable del cargador en la toma de carga de la aspiradora, conecte el cargador al toma corriente (el adaptador no está incluido)
Al cargar, la luz indicadora de carga se enciende en rojo, una vez cargado por completo, se enciende en verde.
- 2• Conecte los accesorios correspondientes según la ocasión.
- 3• Presione el botón de encendido / apagado, para utilizar.




USO DE BOQUILLAS

- 1• **Boquilla rincones:** adecuadas para limpiar el polvo de la puerta del vehículo, asiento y las esquinas estrechas, maletero, etc.
- 2• **Cepillo pequeño:** combina las funciones duales de succión y limpieza. Es adecuado para limpiar el polvo de almoadones, almohadillas y salidas de aire acondicionado.
- 3• **Cepillo para piso:** adecuado para limpiar el polvo del piso, baúl, colchón, sofá y todo tipo de superficies grandes y planas


1•



2•




3•



DESMONTAJE Y LIMPIEZA

- 1• Desmunte el depósito de polvo de la herramienta aflojando el depósito de polvo en sentido contrario.




- 2• Saque el filtro de tela y ponga la basura en el bote de basura.



- 3• Si es necesario, el recipiente para polvo se puede limpiar con un trapo ligeramente húmedo o toalla de papel, y la pantalla del filtro se puede lavar con agua. lavado, debe secarse completamente y reutilizarse



- 4• Vuelva a montar el recipiente para el polvo, coloque el filtro de tela en el depósito de polvo y apriételo en el sentido de las agujas del reloj para usarlo.




PARAMETROS DEL PRODUCTO

ADVERTENCIA

- 1• No retire, repare ni modifique este producto a menos que lo lleve a cabo personal de reparación autorizado
- 2• No cubra la entrada de aire o la salida de escape cuando opere el producto, de lo contrario, el producto puede deformarse debido al sobrecalentamiento.
- 3• No inhale combustibles, como colillas de cigarrillos encendidos.
- 4• Mantenga el producto fuera del alcance de los niños.
- 5• No utilice líquidos corrosivos agresivos para limpiar el producto.
- 6• Si el depósito de polvo y la pantalla del filtro de la aspiradora están dañado o parcialmente dañado, no lo use y reemplácelo a tiempo, de lo contrario, el producto se dañará.
- 7• Asegúrese de que el interruptor esté apagado antes de cargar.
Está prohibido utilizar mientras se carga.

El filtro ha cumplido su tiempo de vida útil.
Compre uno nuevo en www.tecnostores.com.ar
y reemplácelo.



Smart-tek



/smart_tek



smart-tek.com.ar



tienda.smart-tek.com.ar