

MANUAL DE INSTRUCCIONES
Modelo: HT1200



Smart-tek

MEDIDAS DE SEGURIDAD

SIGA LAS INDICACIONES AL UTILIZAR ARTEFACTOS ELÉCTRICOS

1. Lea todas las instrucciones antes de utilizar este producto. Guarde el manual para futuras consultas.
2. Abra el envase y verifique que el producto y sus accesorios se encuentren intactos.
3. Este producto no fue pensado para ser utilizado en baños, lavaderos u otras áreas donde pudiese llegar a haber extrema humedad.
4. No utilice este producto en habitaciones donde pudiera haber cualquier riesgo de incendio o explosiones causadas por químicos, polvo, gases o vapores. Tampoco deberá colocarlo cerca de tuberías o contenedores inflamables o sustancias explosivas.
5. Este producto fue pensado solamente para el uso doméstico. Utilice este producto solamente en interiores, no lo utilice a la intemperie.
6. Evite el uso del producto en lugares donde hayan niños o mascotas que no estén siendo supervisados por un adulto responsable.
7. Este producto puede ser utilizado por niños mayores a 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, si se les ha instruido correctamente acerca de cómo utilizar este producto, y se les supervisa al momento de utilizarlo.
8. Este producto no está equipado con un control de temperatura ambiente. No utilice este caloorventor en salas pequeñas cuando las mismas estén ocupadas por personas sin la capacidad de poder abandonar la misma por su cuenta, a menos que haya constante supervisión.
9. Coloque el producto sobre una superficie horizontal, nivelada y firme.
10. No coloque este producto en algún lugar donde pudiera caerse.
11. Antes de utilizar este producto, asegúrese de que el mismo se encuentre en buenas condiciones. En caso de que el cable o el enchufe se encuentren dañados, evite conectar el mismo al tomacorriente, acuda al servicio técnico autorizado.
12. Conecte este producto a un tomacorriente que tenga las mismas características de voltaje que las indicadas en la etiqueta que se encuentra pegada sobre el producto. Le recomendamos que utilice una térmica de por lo menos 10A.
13. Evite conectar este producto a un tomacorriente donde se encuentre conectado otro dispositivo, para evitar una sobrecarga. Evite utilizar extensiones eléctricas.
14. Este producto no debe ubicarse inmediatamente debajo de un tomacorriente. Mantenga este producto distanciado del tomacorriente.
15. Asegúrese de que el cable de alimentación no quede en contacto con el producto.

16. No utilice dispositivos de encendido automático (un timer, por ejemplo).
17. No introduzca objetos a través de las aberturas de ventilación del producto, ya que podría recibir una descarga eléctrica.
18. Desenchufe este producto cuando el mismo no esté siendo utilizado.
19. Mantenga su producto distanciado, a por lo menos 1 metro, de cualquier otro objeto, para evitar riesgos de incendio. Deje por lo menos 50 cm de espacio por detrás del producto, ya que ahí se encuentran las entradas de aire.
20. En caso de no tener que utilizar el caloventor por un tiempo prolongado, desenchufe el mismo del tomacorriente y aguarde a que el mismo se enfríe para poder almacenarlo. Almacénelo en algún lugar libre de polvo y humedad.
21. Nunca deje funcionando este caloventor sin supervisión alguna. Mantenga el mismo alejado de niños.
22. Cuando el producto se encuentre en funcionamiento, no toque su superficie ya que estará caliente; mantenga a los niños y/o mascotas alejados del caloventor para evitar cualquier riesgo de quemaduras.
23. Al encender/apagar el producto se escuchará un ruido. Esto es normal, no se preocupe.
24. Si llegase a ocurrir algún inconveniente con el funcionamiento de este producto, proceda a apagarlo y desenchufarlo. Acuda al servicio técnico autorizado para la revisión del mismo.
25. Este dispositivo solo debe ser abierto y reparado por especialistas. Por cualquier inconveniente que llegase a tener el producto, acuda al servicio técnico autorizado.
26. Si el cable de alimentación llegase a dañarse, contacte al servicio técnico autorizado para que lleve a cabo el reemplazo del mismo.
27. No utilice este caloventor si el mismo se ha caído, ya que podría haberse dañado.
28. No utilice este caloventor si llegasen a haber señales visibles de daños en el mismo.
29. Nunca tire del cable, ni para mover el dispositivo, ni para desenchufarlo.
30. No enchufe ni desenchufe el producto si la perilla de encendido del producto se encuentra en la posición de encendido.
31. Desconecte el producto cuando quiera moverlo o limpiarlo. Antes de desconectar el mismo, apáguelo desde la perilla de encendido/apagado.



PRECAUCIÓN: algunas partes de este producto podrían calentarse demasiado y causar quemaduras.




ADVERTENCIA: nunca cubra las salidas de aire del caloventor, ya que el mismo podría sobrecalentarse. No coloque nada encima del caloventor ya que podría desatarse un incendio.

CONOZCA SU CALOVENTOR


Partes del Producto

1. Salida de aire
2. Perilla selección de potencia:

- 0 = Apagado
-  = Ventilador
- I = Potencia media
- II = Potencia máxima
-  = Potencia máxima + giro



3. Perilla de selección de temperatura
4. Manija de agarre
5. Entrada de aire
6. Pie giratorio



CÓMO UTILIZAR SU CALOVENTOR



Su caloventor HT1200 posee, como elemento de calefacción, una Resistencia de última tecnología cerámica, PTC. La misma otorga una mejor eficiencia energética en comparación con las resistencias tradicionales.

Funcionamiento:

1. Gire la perilla de selección de potencia hacia la potencia deseada, para encender el caloventor.
2. Tenga en cuenta que este modelo incluye la función de ventilador , la cual no utilizará el elemento calefactor del producto.
3. Coloque la perilla de temperatura a la posición **MAX** para que su caloventor comience a calentar.
4. Mueva la perilla de la posición **MAX** para regular la temperatura, el termostato encenderá y apagará su caloventor automáticamente. Si la temperatura de la habitación cae por debajo de la temperatura seleccionada, su caloventor se volverá a encender para aumentar la temperatura. Si la temperatura seleccionada es alcanzada, su caloventor se apagará automáticamente.
5. En caso de querer utilizar la función de giro, ubique la perilla de potencia en la posición . Tenga en cuenta que esta función solo se podrá utilizar con el producto a máxima potencia.
6. En caso de querer apagar su caloventor, ubique la perilla de selección de potencia en **0**.

Nota: en caso de inclinar o levantar el producto (de donde esté apoyado), hará que el mismo deje de funcionar automáticamente, por seguridad.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Limpieza:

Desconecte el dispositivo y deje que se enfríe antes de comenzar la limpieza del mismo. Limpie las aberturas de ventilación con un cepillo suave.

El resto del producto puede ser limpiado con un paño suave y seco. De haber suciedad adherida firmemente, utilice un paño levemente húmedo. No utilice limpiadores abrasivos.

Almacenamiento:

En caso de querer guardar su producto, porque sabe que no lo utilizará por un tiempo prolongado, guárdelo en un lugar sin humedad, y donde no se llene de polvo.

Smart-tek



| smarttekARG



| smart.tek.argentina



| www.smart-tek.com.ar