

MANUAL DE INSTRUCCIONES



SOFÁ TÉRMICO
MODELO: SV-100

SOFÁ TÉRMICO SV-100

Medidas de seguridad pag. 4

Conozca su sofá pag. 6

Modo de uso pag. 7

Función modo de uso pag. 8

Uso de la APP pag. 9

Mantenimiento pag. 11

MEDIDAS DE SEGURIDAD

LEA ATENTAMENTE LAS SIGUIENTES MEDIDAS DE SEGURIDAD ANTES DE UTILIZAR SU PRODUCTO.

- **Lea este manual de usuario por completo, y detenidamente, antes de usar este producto.**
 - **Guarde este manual de instrucciones para futuras referencias.**
 - **Cualquier operación que se oponga a las descriptas en este manual, podría derivar en daños al usuario o al producto.**
1. Retire el producto y sus partes del packaging. Las bolsas podrían causar sofocación, manténgalas alejadas de niños o mascotas.
 2. Evite que niños pequeños jueguen con el producto o cerca de él.
 3. Asegúrese de usar sobre una superficie nivelada.
 4. Producto no apto para mascotas menores a tres meses.
 5. Para ayudar a su mascota a familiarizarse con el producto puede colocar hierba gatera o bocaditos sobre el sofá térmico en el primer uso.
 6. Si utiliza el aparato diariamente límpielo con un paño seco.
 7. Nunca remoje ni utilice agua para su limpieza.
 8. No desarme el producto más allá de lo indicado en este manual.
 9. Apto para uso en interiores.
 10. No lo coloque bajo la luz solar directa o lugares a alta temperaturas para evitar deterioro del aparato.
 11. Mantenga la abertura de ventilación sin obstrucciones durante el uso.
 12. Para reducir riesgo de lesiones, supervise el producto cuando haya niños cerca del mismo.
 13. Oculte el cable de alimentación para evitar que sea mordido por las mascotas.
 14. La condensación puede ocurrir durante el calentamiento o enfriamiento debido a la caída de temperatura. Es un fenómeno normal, por favor limpie las gotas del aparato cuando las vea.
 15. La temperatura de enfriamiento puede ser de hasta 9 grados, mientras que la temperatura de calentamiento puede subir hasta 12 grados.
 16. La calefacción y la refrigeración siempre están relacionadas con la temperatura ambiente.
 17. Se recomienda para mascotas de menos de 15KG.
 18. No utilice este producto para otro fin que no sea el descrito en este manual.
 19. No tocar superficies calientes del aparato.
 20. Proteger contra descargas eléctricas, no sumerja el cable, ni el enchufe en agua u otro líquido.
 21. Es necesaria una estrecha supervisión cuando cualquier aparato es utilizado por niños o cerca de ellos.
 22. Desenchúfelo del tomacorriente cuando no esté en uso y antes de limpiarlo.
 23. Deje que se enfríe antes de poner o quitar piezas y antes de limpiar el aparato.
 24. No opere el aparato con un cable o enchufe dañado.
 25. En caso de que el aparato no funcione correctamente o si se ha dañado de alguna manera. Devuelva el aparato al centro de servicio autorizado más cercano para su examen, reparación o ajuste.

26. No se recomienda el uso de accesorios ajenos al producto, ya que pueden causar lesiones.
27. No dejar que el cable cuelgue sobre el borde de la mesa o el mostrador, ni que toque superficies calientes.
28. Alejar de fuentes de calor como hornos y estufas.
29. Siempre conecte primero el enchufe al aparato, luego enchufe el cable en la toma de corriente.
30. Nunca deje el aparato desatendido mientras esté en uso.
31. Mantenga el cable de alimentación alejado de la punta calefactora y la carcasa metálica mientras lo usa.
32. Este aparato no está destinado a ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento.
33. El usuario podrá colocar un paño o cojín para la comodidad de su mascota si lo desea.


CONDICIONES DE LA GARANTÍA

LEA ATENTAMENTE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA GARANTÍA ANTES DE UTILIZAR SU PRODUCTO.


La garantía no cubrirá la falla del producto en los ejemplos a continuación:

1. Daño intencional al producto por parte del usuario o tercero.
2. Mal uso del producto según lo marcado en este manual de usuario.
3. Fallo por desgaste natural, incluidos, entre otros, arañazos, corrosión, oxidación.
4. Fallo por reparación no autorizada del producto, incluidos, entre otros, el propio usuario o Intentos o modificaciones de reparación de terceros.

CONOZCA SU SOFÁ TÉRMICO



Contenido de la caja




Sofá térmico



4 Patas de madera



2 Almohadillas de Goma eva



2 Adaptador

Por favor, siga los pasos a continuación para el primer uso.

1. Ensamble

Ajuste las patas de madera en el sentido de las agujas del reloj una por una. Como puede haber discrepancias en la longitud del pie, se pueden agregar almohadillas de goma eva para ajustar y nivelar los pies.




2. Energía

Enchufe el cable de alimentación en el puerto de entrada en la parte posterior y luego encienda la alimentación. El LED de estado parpadea en rojo, azul y verde alternativamente para ingresar al modo de funcionamiento automático.



3. Control Wi-Fi

Descargue la aplicación *Tuya Smart* y sincronice el sillón térmico a la aplicación.



Configuración rápida

1. Scaneá el código Qr y podrás descargar la APP.
2. Regístrate y creá tu cuenta.
3. Encienda y asegúrese de que el LED indicador de Wi-Fi parpadee rápidamente para reflejar que el dispositivo está listo para unirse al Wi-Fi. Abra la aplicación Tuya Smart y haga clic en el botón '+' y siga los pasos de CONFIGURACIÓN.



<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tuya.smart>

FUNCIONES Y MODO DE USO

Funciones y modo de uso de botones



Encender: presione y sostenga por 2 segundos para encender o apagar el sofá; El LED de estado parpadea en rojo, azul y verde alternativamente para ingresar al modo de funcionamiento automático.



Resetear: para resetear el sofá térmico presione durante 5 segundos para volver a la configuración de fábrica.

Botón / LED	Acción	Función
Botón de encendido y apagado	Presione durante 2 segundos	Encender y apagar
Botón de reseteo	Presione durante 5 segundos	Reseteo a modo de fábrica
LED WI-FI	Luz azul de parpadeo rápido	Listo para configurar
	Luz fija azul	Conectado
	Apagado	Desconectado
LED Indicador de estatus	Luz azul de parpadeo lento	Enfriamiento manual
	Luz roja	Calentamiento manual
	Luz verde	Modo automático
	Luz verde fija	Hecho
	Luz intermitente de 2 colores roja / azul	Error
	Luz intermitente de 3 colores roja / azul / verde	Modo de prueba



> Conecte el sofá a la corriente y luego haga click en "Agregar dispositivo" o en el botón "+" que se encuentra en la esquina superior derecha.




> Agregue manualmente el dispositivo, ubicado en "Electrodos médicos pequeños"

> "Casa de mascotas BLE + Wi-Fi".



> Mantenga pulsado el botón REINICIAR/RESET durante 5 segundos hasta que el indicador parpadee.




> Verifique que la luz indicadora del producto comience a titilar lentamente, y luego presione "Siguiente".



> Seleccione la red WIFI 2.4 GHz a la que desea conectar su dispositivo, escriba su correspondiente contraseña y luego presione "Siguiente".

USO DE LA APP



> Su dispositivo SV-100 será encontrado por la red WIFI, luego presione "Agregar".



> Espere a que su dispositivo SV-100 se vincule a la aplicación



> Cuando su dispositivo se haya agregado con éxito presione "Finalizar" para empezar a utilizar su sofá térmico.



> Su dispositivo ya esta listo para empezar a usarlo de modo automático y programarlo manualmente.

1. Limpiar con el dispositivo apagado

Se recomienda desenchufar el dispositivo y dejarlo enfriar antes de realizar la limpieza del mismo.

2. Limpiar en seco

Para una mayor durabilidad del producto se recomienda realizar una limpieza en seco con una franela o paño de algodón una vez por semana.

3. No utilizar productos químicos

Al momento de la limpieza del dispositivo no utilizar productos químicos, ni sumerga el aparato en agua ya que posee componentes eléctricos que podrían dañarse y afectar su funcionamiento.

4. Aspiradora

Podrá utilizar una aspiradora manual para quitar los excesos de pelo y polvo que se acumulen en el dispositivo.

5. Advertencia

En caso de que su mascota orine o defaque sobre el dispositivo, se recomienda limpiar inmediatamente con un paño ligeramente humedo (agua) sin utilizar ningún producto químico y luego colocar el producto en un lugar con buena ventilación.

Smart-tek



| smarttekARG



| smart.tek.argentina



| www.smart-tek.com.ar