

# MANUAL DE INSTRUCCIONES

Modelo: GS1500



*Smart-tek*

V- 1.2

## Medidas de Seguridad


### **SIGA LAS INDICACIONES AL UTILIZAR ARTEFACTOS ELÉCTRICOS**

- 1.** No use este producto con otro propósito que el indicado.
- 2.** El agua colocada en el interior del vaporizador debe ser limpia y potable. Si su tela es demasiado grande, se recomienda usar agua purificada.
- 3.** Antes de usar el producto verifique que su voltaje sea igual al del tomacorriente doméstico.
- 4.** Desenrolle completamente el cable y enchúfelo directamente al tomacorriente. No lo conecte a ningún dispositivo de múltiples enchufes porque podría ocasionar un incendio.
- 5.** Antes de usar el limpiador, agréguele agua (no exceda el nivel máximo). Instale los accesorios y luego presione el botón de encendido.
- 6.** El vaporizador no debe ser usado por personas con discapacitados físicas, táctiles o mentales o aquellos que carecen de experiencia y conocimiento, a menos que sean supervisados o guiados por alguien que sea responsable de su seguridad.
- 7.** Los niños no deben jugar con el aparato.
- 8.** Desconecte el producto cuando no esté en uso.
- 9.** Cuando esté en funcionamiento, no toque ni acerque sus manos a la zona por donde sale el vapor.
- 10.** No agregue detergente al agua del depósito.

- 11.** Use un paño suave y un detergente neutro para limpiar le superficie de la máquina. No utilice solventes.
- 12.** No sumerja el vaporizador o su cable de alimentación en ningún líquido.
- 13.** No lo exponga a la lluvia, sol intenso, niebla o gases corrosivos.
- 14.** Manténgalo alejado de objetos inflamables o explosivos.
- 15.** Si encuentra algún daño en el equipo, especialmente en el cuerpo o en el cable de alimentación, deje de usarlo. Diríjase al servicio técnico oficial.
- 16.** Sólo utilice este producto en interiores.
- 17.** El vapor de agua no debe ser dirigido hacia los aparatos con componentes eléctricos, tales como el interior de hornos.

## Conozca su vaporizador

1. Indicador de equipo encendido, en modo espera
2. Indicador de modo de caudal bajo
3. Indicador de modo de caudal alto
4. Botón encendido/apagado
5. Orificios de salida
6. Cabezal con cepillo
7. Botón vapor
8. Botón ejector
9. Depósito de agua



**Advertencia:**  
Vapor activado.  
Peligro de quemaduras.

IPX4

### IMPORTANTE:



Asegúrese que, después de haber colocado los accesorios de cepillo, **los orificios por donde sale el vapor queden descubiertos**; de lo contrario, el accesorio podría derretirse.

## Antes del primer uso

### 1. Llenado del depósito de agua

Tome el depósito de los laterales y presione el botón ejector para retirar el mismo. Abra el tapón y vierta agua dentro, sin superar el nivel máximo indicado en el depósito. Vuelva a colocar el tapón y luego proceda a colocar el depósito nuevamente en el vaporizador.

### 2. Instalación de accesorios

Cuando sea necesario, instale el accesorio de cepillo incluido, tal como se muestra en la imagen de la sección “Conozca su vaporizador”.

## Modo de uso

1. Luego de haber llenado el depósito de agua, y de haberlo devuelto a su posición, conecte el cable de alimentación a un tomacorriente.
2. Una vez el cable de alimentación se encuentre enchufado a un tomacorriente, se prenderá una luz verde indicando que el equipo está en modo de espera. Para comenzar a utilizar el vaporizador seleccione el caudal presionando el botón de encendido una o dos veces según el caudal requerido. La luz blanca indicadora del caudal seleccionado comenzará a parpadear mostrando que el proceso de precalentamiento ha comenzado. Una vez la luz deja de titilar, su dispositivo está listo para ser utilizado.
3. Presione el gatillo para expulsar vapor.  
**Nota:** El gatillo tiene la función de auto retención que se puede habilitar deslizando el gatillo hacia abajo.
4. Cuando deje de utilizarlo, presione el botón de encendido por al menos 2 segundos para apagar el vaporizador y desconecte el mismo del tomacorriente.

## Limpeza y mantenimiento

1. Remueva el enchufe de la toma de corriente y espere a que el equipo se haya enfriado (una hora aprox.).
2. Quite el depósito de agua y vacíelo.
3. Seque todo el aparato y guárdelo.
4. Asegúrese de que la salida de vapor esté limpia, sin obstrucciones.

## Problemas frecuentes

Problema	Solución
El vaporizador no produce vapor.	Asegúrese de que el nivel de agua sea correcto y de que el depósito de agua esté bien colocado.
El depósito pierde agua.	El agua del depósito no debe superar el nivel máx. Verifique que el depósito esté bien ajustado. Use el aparato en vertical.
Cuando el vaporizador está funcionando se produce un zumbido o ruido fuerte.	Verifique que el nivel de agua no esté por debajo de la marca mín. De ser así llene el depósito nuevamente.



*Smart-tek*



| smarttekARG



| smart.tek.argentina



| www.smart-tek.com.ar